Servomotori e Arduino

Descrizione

I motori servo, sono attuatori speciali muniti di un sistema di feedback che permette di controllarne la posizione angolare, è quindi possibile ruotarli in una posizione specifica e mantenerla fino a che lo si desidera. Contengono tutta l'elettronica che serve per comandarli: sistema di feedback, logica e stadio di potenza. Possono ruotare in entrambi i sensi, e l'elettronica che li comanda è in grado di variarne la velocità in modo efficiente per garantire una buona precisione nel posizionamento.


La maggior parte dei servomotori può ruotare di 180°, ma esistono modelli da 45°, 90° ed anche 360°.

Ne esistono di varie misure e potenze, dai micro servocomandi per modellismo a servo industriali capaci di spostare tonnellate.

Vengono comandati da un segnale PWM a 50Hz con impulsi lunghi da un minimo di 1mS ad un massimo di 2mS dove 1mS corrisponde a 0° e 2mS a 180°.



Connessione ad Arduino



Codice

attach()

Permette di impostare il pin col quale comandare il servomotore.

attached()

Controlla se il servo è collegato ad un pin.

detach()

Rimuove il collegamento tra l'oggetto Servo e il pin a cui era legata.

read()

Legge la posizione angolare del servo, restituisce l'ultimo valore passatogli con write().

write()

Impartisce al servo l'angolo a cui posizionarsi, su servo a rotazione continua imposta la velocità di rotazione 0=velocità massima in un senso, 90=fermo, 180=velocià massima nella direzione inversa.

writeMicroseconds()

Imposta la velocità di rotazione del servo, in un servo standard il valore va da 1000 a 2000, in un servo a rotazione continua si comporta allo stesso modo della write().

Codice d'esempio

Link Utili

Arduino.cc: https://www.arduino.cc/en/reference/servo

Approfondimenti:

http://www.gandotech.net/servomotori-come-quando-usarli/ http://www.adrirobot.it/servotester/il_servomotore.htm